






Aanvulling Smart-UPS[™] C 1000/1500 VA 120/230 Vac toren/rekmontage 2U

Overzicht

Deze bijlage bevat verbeteringen voor de handleidingen voor Smart-UPS[™] C 1000/1500 VA 120/230 V Modellen 2U voor toren en rekmontage.

Naslaggids voor functies

Normale modus

Functie	Knop	Tijd (seconden)	UUPS-status	Beschrijving
Aan/uit				
Aan		0,2	Uit	Druk op de aan/uit-knop om de UPS in te schakelen. De UPS werkt op wisselstroom. Als geen wisselstroom aanwezig is, werkt de UPS op batterijvermogen.
Uit		2	Aan	Druk op de aan/uit-knop om de UPS uit te schakelen.
Display				
Status opvragen		0,2	Aan	Indrukken om de status of toestand van de UPS te controleren. Het lcd licht zestig seconden lang op.
Dempen				
In-/uitschakelen		2	Aan	De geluidsalarmen inschakelen of uitschakelen. Het pictogram Dempen licht op en de UPS piept één keer.
Storingen resetten		2	Storing	Druk nadat een storing is waargenomen op de aan/uit-knop om de visuele indicatie te verwijderen en terug te keren naar stand-by.







Configuratiemodus

De configuratiemodus biedt extra opties voor de UPS. Houd de knoppen MUTE  en MENU  2 seconden ingedrukt tot het systeem een kort signaal afgeeft en het scherm knippert om aan te geven dat de UPS naar de configuratiemodus is gegaan.

Gebruik in de configuratiemodus de knop MENU om door de beschikbare opties te bladeren en de knop MUTE om de configuratie-instelling voor een optie te selecteren.



Opmerking: Als het systeem in de configuratiemodus gedurende 15 seconden geen activiteit detecteert of als u de knoppen MUTE en MENU gedurende 2 seconden ingedrukt houdt tot het systeem een kort signaal afgeeft, sluit het programma automatisch en keert het terug naar de normale modus.

Functie	Opties	Beschrijving
Zelftest	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Standaardinstelling • 1: Zelftest starten 	<p>Als dit is ingesteld op 1 activeert het indrukken van de knop MENU de zelftest en wordt de configuratiemodus afgesloten.</p> <p>0 is de standaardinstelling die geen zelftest start; door de knop MENU in te drukken, gaat u door naar het volgende configuratie-item.</p> <p> Opmerking: Als de UPS in de configuratiemodus wordt gezet terwijl het Uitgangsvermogen van de UPS is uitgeschakeld, is de functie Zelftest niet beschikbaar.</p>
Kwaliteit energie	<ul style="list-style-type: none"> • Goed  • Redelijk  • Slecht  	<p>Selecteer de ingaande stroomkwaliteit van het lichtnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als "Good" wordt geselecteerd, schakelt het apparaat vaker over op batterijvoeding om de aangesloten apparatuur van de zuiverste stroom te voorzien. • Als "Redelijk" is geselecteerd, is de UPS onder normale werkomstandigheden. • Als "Poor" wordt geselecteerd, dan kan de UPS meer spanningsschommelingen aan en wordt minder vaak op batterijvoeding overgeschakeld. <p>Selecteer "Good" bij twijfel over de lokale stroomkwaliteit.</p>
Instelling uitvoerspanning * Alleen 230V-modellen	<ul style="list-style-type: none"> • 220 V ac • 230 V ac • 240 V ac 	<p>Selecteer de juiste spanning van de uitgangen als de UPS in de batterijmodus draait.</p>
Dimmer LCD-scherm	<ul style="list-style-type: none"> • Pictogrambalk Belasting geeft 100% weer = altijd aan.  • Pictogrambalk Belasting geeft 0% weer = automatisch dimmen.  	<p>Als de Dimmer LCD-scherm is ingesteld op automatisch dimmen, licht de LCD op als een knop wordt ingedrukt of een gebeurtenis plaatsvindt, waarna het automatisch dimt na 60 seconden zonder activiteit.</p>
Groene modus inschakelen	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Uitschakelen • 1: Inschakelen 	<p>Als de groene modus is ingeschakeld, werkt de UPS op het efficiëntste niveau door ongebruikte AVR-componenten te negeren terwijl een aanvaardbare wisselstroomspanning aanwezig is. De UPS activeert en sluit de groene modus automatisch zolang de functie is ingeschakeld.</p>
Gebeurtenisteller wissen	<ul style="list-style-type: none"> • NA 	<p>De gebeurtenisteller wordt gewist door de knop MUTE in te drukken.</p>

Klantenondersteuning en informatie over de garantie vindt u op de website van APC, www.apc.com.

© 2013 APC by Schneider Electric. APC, het APC-logo en Smart UPS zijn eigendom van Schneider Electric Industries S.A.S. of hun verbonden ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaars.

NL 990-4601A
03/2013